

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación Maestría en Automatización y Control



"Automatización y Control Operacional de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de una productora cartonera"

INFORME PROFESIONAL

Exámen Complexivo, Componente Práctico

Previo la obtención del Título de:

MAGÍSTER EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

Presentado por:

Freddy Fernando Oviedo Moreno

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2016

AGRADECIMIENTO

A Dios por su infinito amor, misericordia y por haberme dado la vida.

A mis padres por su abnegación, amor y sacrificios que han hecho a lo largo de su vida.

A mi hermano por su amor y apoyo incondicional.

A Konny por su cariño, ayuda incondicional y compañía.

A Franklin por su amistad incondicional.

Al personal docente y administrativo de la MACI, de manera especial al Ing. Carlos Villafuerte.

DEDICATORIA

A mis padres

A mi hermano Víctor

A Konny

A mis familiares y amigos

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

Ph.D. Sixto García Subdecano Subrrogante PRESIDENTE Ph.D. Wilton Agila VOCAL

M.S. Dennys Cortez . VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido desarrollado en el presente Trabajo Final de Graduación me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Freddy Fernando Oviedo Moreno

RESUMEN

El crecimiento de una empresa incorpora cambios estructurales tanto en incrementos de tamaño como de tecnología con diferente intensidad de inversión, es así como se refleja actualmente este tema en una productora cartonera, la misma que tiene como naturaleza de negocio el diseño, la producción y comercialización de papel y cartón corrugado. El aumento de manufactura consecuentemente promueve la necesidad de optimizar el manejo operacional de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente, la cual debe tener la Normativa Ambiental vigente en consideración.

La producción actual del cartón corrugado se basa en materia prima cien por ciento reciclada, por lo que directamente hace que crezca el volúmen de agua utilizada en todo el proceso de producción, situación que convierte en urgente el requerimiento de que las operaciones de la planta de tratamiento sean controladas bajo un sistema de automatización para eliminar tiempos improductivos y minimizar recursos necesarios.

El propósito del presente proyecto es la automatización y control operacional en la planta de tratamiento de aguas residuales de una productora cartonera con el fin de lograr una mejor operatividad debiendo regirse al Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente, Tabla 12, Libro VI, Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce.

Con la implementación de herramientas como Codesys, Controlador Fieldbus Programable y SCADA se logra la automatización total de la planta alcanzando una eficiencia óptima en cuanto a la calidad del efluente y una reducción de 70.8 por ciento del tiempo utilizado para cada proceso del tratamiento.

ÍNDICE GENERAL

		Pág.
RESUMEN		
ÍNDICE GE	NERAL	IV
ABREVIAT	URAS	VIII
SIMBOLOG	SÍA	IX
ÍNDICE DE	FIGURAS	X
ÍNDICE DE	TABLAS	XII
INTRODUC	CCIÓN	XIII
CAPÍTULO	1	
1. SISTEM	ÁTICA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA	1
1.1 Desci	ripción general de la Planta de Tratamiento de Agua	1
1.1.1	Tanque principal	2
1.1.2	Tanque reactor	3
1.1.3	Filtro de arena	3
114	Filtro de lodos	3

1.1.5	Filtro de carbón activado4
1.1.6	Bombas dosificadoras de químicos 4
1.1.7	Bombas reguladoras de pH4
1.2 Objeti	vos5
1.2.1	Objetivo general5
1.2.2	Objetivos específicos5
1.3 Impler	mentación del Sistema Automatizado6
1.3.1	Detalle de equipos utilizados
1.3.1	.1 Equipos de Medición y Control de PH: bombas
	dosificadoras DOSITEC10
1.3.1	.2 Sensor ultrasónico12
1.3.1	.3 PLC WAGO-System Ethernet Eco Controller 750-852 13
1.3.1	.4 HMI 450 BrainChild15
1.3.1	.5 Relé auxiliar17
1.3.1	.6 Electroválvulas MN1H-MS17
1.3.1	.7 Sensor de nivel tipo flotador
1.3.2	Configuración del PLC

	1.3.2.1	Introducción al PLC WAGO-I/O System Ethernet Eco	
		Controller 750-852	20
	1.3.2.1.1	Controlador Fieldbus Programable (PFC)	21
	1.3.2.1.2	Módulos E/S	22
	1.3.2.1.3	Módulo de terminación o fin	23
	1.3.2.2	Descripción funcional del PLC	23
	1.3.2.3	Conexión eléctrica del PLC y módulos E/S	26
	1.3.2.4	Configuración del PLC	29
	1.3.2.5	Programación de la aplicación del PLC	33
	1.3.2.6	Detalle y descripción de entradas y salidas del PLC	38
1	.3.3 Confi	guración del Sistema HMI	41
	1.3.3.1	Introducción al HMI 450 BrainChild	41
	1.3.3.2	Características del software Panel Studio	43
	1.3.3.3	Programación de la aplicación SCADA	44
1	.3.4 Proce	eso Automatizado	50
	1.3.4.1	Condiciones necesarias para el inicio del proceso	50
	1.3.4.2	Inicio del proceso	51
	1.3.4.3	Desarrollo normal del proceso	51

1.3.4.4	Procesos complementarios	55
1.3.4.5	Condiciones anormales o de emergencia	57
1.3.5 I	Diseño del diagrama funcional del proceso: GRAFCET	60
CAPÍTULO 2		
2. RESULTA	DOS OBTENIDOS	61
2.1 Indicado	ores de rendimiento	61
2.2 Indicado	ores de aspecto ambiental	62
2.3 Mejoran	miento en proceso de dosificación	64
CAPÍTULO 3		
3. CONCLUS	SIONES Y RECOMENDACIONES	65
3.1 Conclus	siones	65
3.2 Recome	endaciones	66
APÉNDICES		
BIBLIOGRAF	ÍA	
GLOSARIO D	DE TÉRMINOS	

ABREVIATURAS

E/S Entrada/Salida

HMI Human Machine Interface

Interfaz Hombre Máquina

OPC OLE for Process Control

OLE para el Control de Procesos

PFC Programmable Fieldbus Controller

Controlador Fieldbus Programable

PLC Programmabale Logic Controller

Controlador Lógico Programable

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales SCADA Supervisory Control and Data Adquisition

Control Supervisión y Adquisición de Datos

SD Secure Digital

TULSMA Texto Unificado de la Legislación Secundaria del

Ministerio de Ambiente

USB Universal Serial Bus - Bus Universal en Serie

SIMBOLOGÍA

A Amperios

AC Corriente Alterna

bmp bitmap o mapa de bits

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno

DC Corriente Continua

DQO Demanda Química de Oxígeno

gif Formato de intercambio de imágenes

I Litro

I/h Litro por horamA Miliamperiosmm Milímetrosmg Miligramo

mgO2/I Miligramo de Oxígeno por litro

m Metro

m² Metro cuadrado m³ Metro cúbico

pH Potencial de Hidrógeno png Gráfico de Red Portátiles

W Watts

Wmf Windows Metafile - Metarchivos de Windows

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1	Descripción general de la PTAR	1
Figura 1.2	Implementación del sistema automatizado	6
Figura 1.3	PLC en tablero eléctrico	
Figura 1.4	Ubicación de sensores de nivel	8
Figura 1.5	Tableros en control de cisternas	9
Figura 1.6	Tableros en control de bombas neumáticas	9
Figura 1.7	Bombas dosificadoras	
Figura 1.8	Sensor ultrasónico	
Figura 1.9	WAGO - System Eco Controller 750-852	14
Figura 1.10	Módulo de entradas analógicas	
Figura 1.11	HMI 450 Brainchild	
Figura 1.12	Relé auxiliar	17
Figura 1.13	Electroválvula	
Figura 1.14	Simbología neumática de electroválvula	19
Figura 1.15	Sensor de nivel tipo flotador	
Figura 1.16	Diseño estructural del PLC	20
Figura 1.17	Partes del PFC	21
Figura 1.18	Sistema de alimentación del PLC	26
Figura 1.19	Niveles de voltaje en el PLC	27
Figura 1.20	Módulo 750 - 455	28
Figura 1.21	Módulo 750 - 402	28
Figura 1.22	Módulo 750 - 504	29
Figura 1.23	Switch selector de dirección	30
Figura 1.24	Formato de dirección IP	30
Figura 1.25	Interfaz de servicio	31
Figura 1.26	Selección de PLC en Codesys	34
Figura 1.27	Selección del lenguaje de programación en Codesys	
Figure 1 28	Parámetros de comunicación en Codesvs	36

Figura 1.29	Configuración del PLC en Codesys	37
	Desarrollo de un programa en Codesys	
Figura 1.31	Diagrama de conexiones de entradas y salidas del PLC	39
Figura 1.32	Aplicaciones del sistema HMI	42
_	Creación de un nuevo proyecto en panel de estudio	
Figura 1.34	Conexión vía OPC server	46
Figura 1.35	Variables utilizadas vía OPC con su dirección modbus	47
Figura 1.36	Verificación de variables creadas	48
Figura 1.37	Animaciones en las pantallas	49
Figura 1.38	Descripción del proceso automatizado	50
Figura 1.39	Procesos complementarios	55
Figura 1.40	Condiciones anormales o de emergencia	57
Figura 1.41	Grafcet del proceso	60
•	Resultados del rendimiento por batch	
Figura 2.2	Resultados de parámetros regulados según TULSMA	63

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Parámetros operativos de bombas dosificadoras	11
Tabla 2	Datos técnicos del WAGO - System Eco Controller 750-852	14
Tabla 3	Datos técnicos HMI 450 Brainchild	16
Tabla 4	Datos técnicos electroválvula MN1H-MS	18
Tabla 5	Especificación de partes del PFC	22
Tabla 6	Descripción de entradas digitales	39
Tabla 7	Descripción de entradas analógicas	40
Tabla 8	Descripción de salidas digitales	40
Tabla 9	Rendimiento por batch	61
Tabla 10	Indicadores de aspecto ambiental	63
Tabla 11	Reducción en dosificaciones	64

INTRODUCCIÓN

El aumento de manufactura en una productora cartonera que actualmente produce cartón corrugado en base a material reciclado ha dado lugar a la necesidad de optimizar el manejo operacional de su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales bajo un sistema de control automatizado.

El diseño e implementación del sistema de control se realizó en un lapso aproximado de 3 meses teniendo en cuenta teniendo en cuenta principalmente la normativa ambiental establecida en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente, Tabla 12, Libro VI, Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. Se realizó gran variedad de pruebas basados en los distintos métodos de dosificación hasta alcanzar el sistema automatizado que proyecte un resultado mayormente óptimo.

En el capítulo 1 luego de realizar una descripción general de la planta, se analiza los diferentes equipos y la tecnología utilizada en la implementación del sistema automatizado. Se realizó la integración de varias tecnologías como son

sensores ultrasónicos y de nivel tipo flotador, electroválvulas, PLC WAGO-I/O SYSTEM ETHERNET ECO CONTROLLER 750-852 programado a través del software CodeSys, HMI 450 BrainChild programada a través del software Panel Studio, comunicación MODBUS a través del OPC SERVER.

En el capítulo 2 se analiza los resultados obtenidos a través de gráficas estadísticas en las que se comparan valores obtenidos antes de la automatización con aquellos que se lograron después de la misma en cuanto a indicadores de aspecto ambiental, rendimiento y mejoramiento en procesos de dosificación. Se cumple con los objetivos establecidos como la optimización de tiempo en el proceso de tratamiento de cada batch, y mejores resultados en cuanto a los parámetros ambientales basados en la característica química del aqua tratada.

Finalmente se presentan como anexos el programa cargado en el PLC, el direccionamiento MODBUS para la comunicación entre los equipos, las pantallas realizadas en el sistema SCADA y la tabla correspondiente a la normativa ambiental en cuanto a la descarga en agua dulce.

CAPÍTULO 1

1. SISTEMÁTICA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA

1.1 Descripción General de la Planta de Tratamiento de Agua (PTAR)




FIGURA 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PTAR

1.1.1 Tanque principal

El tanque principal con una capacidad total de 88 m³ está dividido en tres compartimentos:

Tanque 1, con una capacidad de 22 m³, a este compartimento llega el agua de todas las cisternas que almacenan las aguas residuales de los diferentes procesos industriales.

Tanque 2-3, los tanques 2 y 3 están comunicados formando una capacidad de 44 m³. Se llena por el rebose del tanque 1 permitiendo que los sólidos de mayor tamaño se queden en el primer tanque. Ha sido condicionado para que siempre tenga al menos 7 m³ de agua a fin de que trabaje el sistema de aireación. Puede almacenar 4 batch de proceso de 7.5 m³ cada uno y finalmente un espacio de seguridad de 7 m³ de manera que al alcanzarlo el sistema manda una señal a las bombas de todas las cisternas para que no envíen agua a la PTAR y de esa manera se garantiza evitar un eventual desbordamiento de este tanque.

Tanque 4, con una capacidad de 22 m³, este tanque recibe el agua ya tratada que se encontraba en el tanque 2-3 y que pasó por todo el proceso dentro de la PTAR. Este tanque por rebose descarga el efluente.

1.1.2 Tanque reactor

Tiene una capacidad de 7.5 m³, se llena por medio de una bomba neumática instalada en el tanque 2-3 en un tiempo aproximado de 26 minutos.

En su parte superior dispone de un agitador mecánico que trabaja durante todo el tiempo de llenado, luego se apaga para eliminar las espumas y finalmente se enciende nuevamente durante la dosificación de químicos.

1.1.3 Filtro de arena

Una bomba neumática desaloja el agua clarificada después del proceso químico y lo hace pasar a través de él para la reducción de solidos suspendidos.

1.1.4 Filtro de lodos

Una cuba es llenada por una bomba neumática con el lodo asentado en el tanque reactor luego del proceso químico y dentro de esta cuba se encuentra un tambor con una capa de tierra microfiltrante sostenida por el vacío generado por una bomba para

retirar el agua y desechar los sólidos deshidratados por medio de una cuchilla.

1.1.5 Filtro de carbón activado

Tanto el agua que ha pasado por el filtro de arena como la que pasó por el filtro de lodos, ingresan a un filtro de carbón activado que mejora las propiedades de color y olor del agua tratada, para finalmente ingresar al tanque 4.

1.1.6 Bombas dosificadoras de químicos

Bombas neumáticas que se encuentran seteadas a 3.5 bar de presión a fin de entregar una cantidad constante de floculante y coagulante en cada uno de los batch tratados.

1.1.7 Bombas reguladoras de pH

Seteadas a un valor de 7 con una histéresis de 0.4 son las encargadas de inyectar sosa caústica para elevar el pH, o ácido nítrico si se requiere bajarlo, garantizando que el agua que ingresa a cada batch del proceso siempre esté dentro del mismo rango de pH

lo que sirve para estandarizar y optimizar el uso de coagulante y floculante.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Automatizar y controlar las operaciones en una planta de tratamiento de aguas residuales para la estandarización de procesos minimizando recursos utilizados y eliminando tiempos improductivos.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Utilizar instrumentación industrial, tableros y equipos especializados para el control y monitoreo de las diferentes operaciones.
- Implementar un sistema SCADA para la realimentación de datos y supervisión del proceso en todo momento.
- Optimizar la dosificación de químicos para facilitar la reducción de niveles en los parámetros regulados por la normativa ambiental TULSMA respecto a efluentes, Tabla 12, Libro VI, Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce.

 Implementar un sistema manual para su utilización como respaldo al sistema automático.

1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO




FIGURA 1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO

Al implementar el sistema de automatización se busca mejorar la eficiencia de la planta (1), así como la optimización de los tiempos de duración de los diferentes procesos. Ante este requerimiento, se

estructuró el proceso en ciclo estandarizado, ejecutando las siguientes acciones:

 Encendido y apagado de las bombas destinadas para el flujo de agua en cada subproceso por medio de un Controlador Lógico Programable (PLC).



FIGURA 1.3 PLC EN TABLERO ELÈCTRICO

2) Implementación de sensores de nivel para el control de llenado y vaciado del tanque 2-3 (en el que se almacena el agua residual proveniente de las distintas cisternas distribuidas a lo largo de la planta) y el tanque reactor. Con esto se logra obtener tiempos óptimos y se evita cualquier contaminación por derrame.



FIGURA 1.4 UBICACIÓN DE SENSORES DE NIVEL

3) Implementación de tableros de control en las cisternas donde se recoge el agua proveniente de los distintos procesos que se llevan a cabo en las instalaciones de la empresa. Cada tablero consta de un sensor de nivel que automatiza el desalojo del agua de la cisterna hacia la planta, una válvula de seguridad que se cierra en el caso de que la PTAR no tenga suficiente capacidad para recibir más agua y de esta manera evitar un eventual rebose en la misma, y un sistema paralelo para accionar manualmente la bomba en caso de falla del sistema automático.



FIGURA 1.5 TABLEROS DE CONTROL CISTERNAS

4) Implementación de tableros de control para automatizar las bombas de llenado y desalojo del tanque reactor de la PTAR y las bombas dosificadoras de químicos (coagulante y floculante). Cada tablero constan de válvulas electroneumáticas que controlaran los distintos procesos de manera automática. Adicionalmente cuenta con un sistema paralelo que permite en cualquier momento pasar de modo automático a modo manual.



FIGURA 1.6 TABLEROS DE CONTROL BOMBAS NEUMÁTICAS

- 5) Implementación de un sistema de control y regulación automático de pH instalado en el tanque 1, el cual al sensar que el agua tratada es muy ácida o muy básica, actuará de manera tal que lleve el nivel de pH alrededor del punto óptimo seteado que es 7.
- 6) Instalación de sistema de aireación para los tanques 1, 2-3 y 4 con el fin de mejorar la demanda química de oxígeno antes y después del proceso.

1.3.1 Detalle de equipos utilizados

1.3.1.1 Equipos de Medición y Control de pH: bombas dosificadoras DOSITEC

Bombas electromagnéticas de membrana de alto rendimiento y precisión para la dosificación de productos líquidos.



FIGURA 1.7 BOMBAS DOSIFICADORAS

Son fabricadas con materiales resistentes a la mayoría de productos líquidos empleados en procesos donde se deba dosificar un producto a una red hidráulica como industria alimentaria, textil, química, tratamiento de aguas, etc. Diseñadas para caudales de 0-20 l/h y presiones hasta 10 bar, alimentación eléctrica de 110 V AC 50 60 Hz monofásica, protección IP 65 con temperatura de trabajo: 5 – 40°C. Además posee las siguientes características:

PARÁMETROS POR DEFECTO

Selección medida pH Setpoint 7.2 Histéresis 0.1 ácido Control ON/OFF Tipo de control (ON/OFF - Proporcional) Valor de inicio actuación Proporcional Setpoint+1pH Calibración primer punto Calibración segundo punto Alarma mínima 0.00 14.00 Alarma máxima Alarma sobredosificación por tiempo 99:59 (h:m) Tipo de menú: BASE / FULL BASE Excluida Contraseña 00:03 (m:s) Retraso activación arranque 05:00 (m:s) Retraso salida menú calibración Verificación calibración 4 mA 4 mA Verificación calibración 20 mA 20 mA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Temperatura de funcionamiento Corriente máxima en contactos salida relé

Salida analógica Lectura pH Lectura ORP (mV) 0-40°C 6A (carga resistiva) 1A (carga inductiva) 4-20mA (dinámica 0-5000hm) 0-14 (0.01 pH) -1000 - +1400 (+/-1mV)

TABLA 1. PARÁMETROS OPERATIVOS DE BOMBAS DOSIFICADORAS

1.3.1.2 Sensor ultrasónico

Usados para el monitoreo y control del nivel del agua almacenada en los diferentes tanques.



FIGURA 1.8 SENSOR ULTRASÓNICO

Presenta las siguientes características de operación:

- Display digital con entrega directa de valores de medición en mm/cm o %.
- Ajuste numérico del sensor por medio del display digital,
 permite una completa preconfiguración del sensor.
- Sincronización automática y funcionamiento multiplex para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio más reducido.

- Salida analógica 4–20 mA y 0–10 V con cambio automático de salida de corriente a salida de tensión y viceversa.
- 1 salida analógica y 2 salida de conmutación.
- 5 rangos de trabajo con un rango de medición de 30 mm
 a 8 m.
- Teach-in de microsonic por medio de los botones de presión T1 o T2.
- Resolución de 0,025 mm a 2,4 mm.
- Compensación de la temperatura.
- Tensión de trabajo 9–30 V.

1.3.1.3 PLC WAGO - SYSTEM ETHERNET ECO CONTROLLER 750-852

Instalado en el tablero principal con la finalidad de controlar todo el sistema automatizado instalado.



FIGURA 1.9 WAGO - SYSTEM ECO CONTROLLER 750-852

Entre sus especificaciones técnicas tenemos:

Technical Data	
Number of I/O modules	64
with bus extension	250
Max. input process image	1020 words
Max. output process image	1020 words
Configuration	via PC
Program memory	512 Kbytes
Data memory	256 Kbytes
Non-volatile memory (retain)	8 Kbytes
Power supply	24 V DC (-25 % +30 %)
Input current typ. at rated load (24 V)	300 mA
Efficiency of the power supply (typ.) at	
nominal load (24 V)	90 %
Internal current consumption (5 V)	400 mA
Total current for I/O modules (5 V)	700 mA
Isolation	500V system/supply

TABLA 2. DATOS TÉCNICIOS DEL WAGO - SYSTEM ECO CONTROLLER 750-852

Por medio del puerto Ethernet se realizará una comunicación constante con una HMI. Para su íntegro funcionamiento deberán ser agregados módulos de entrada digital y analógica (4-20 mA) para monitorear en todo momento el valor o estado de las variables más importantes del proceso así como módulos de salida digital para el accionamiento de las distintas bombas y motores.

4 AI 4-20 mA, Single-Ended 750-455(/xxx-xxx)



FIGURA 1.10 MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS

1.3.1.4 HMI 450 BrainChild

Permitirá al operador en todo momento tener control y seguimiento de los distintos procesos involucrados en el tratamiento del agua residual a través de la aplicación SCADA instalada.



FIGURA 1.11 HMI 450 BRAINCHILD

Entre sus especificaciones técnicas tenemos:

RS232C, DB9 Male	1			
RS232C/ RS422/ RS485, DB25 Female	1			
Ethernet 10/100 Mbps, RJ45	Option			
USB Host	1			
Other Networks				
PROFIBUS-DP, PROFINET	Option			
DeviceNet, EtherNet/IP	Option			
CANopen	Option			
	•			
CC-Link General Specifications	Option			
	Option			
General Specifications Power Supply				
General Specifications Power Supply Consumption (w/o sound output)	11-36VDC			
General Specifications Power Supply Consumption (w/o sound output) Power on LED indicator	11-36VDC 5 W			
General Specifications Power Supply Consumption (w/o sound output) Power on LED indicator Outer dimensions (W x H x D mm)	11-36VDC 5 W Yes			
General Specifications	11-36VDC 5 W Yes 140 x 116 x 57			
General Specifications Power Supply Consumption (w/o sound output) Power on LED indicator Outer dimensions (W x H x D mm) Mounting depth (mm)	11-36VDC 5 W Yes 140 x 116 x 57 51 123+1 x 99+1			
General Specifications Power Supply Consumption (w/o sound output) Power on LED indicator Outer dimensions (W x H x D mm) Mounting depth (mm) Panel cutout (W x H mm)	11-36VDC 5 W Yes 140 x 116 x 57 51 123+1 x 99+1			
General Specifications Power Supply Consumption (w/o sound output) Power on LED indicator Outer dimensions (W x H x D mm) Mounting depth (mm) Panel cutout (W x H mm) Protection Front bezel, housing	11-36VDC 5 W Yes 140 x 116 x 57 51 123+1 x 99+1 IP65 front, IP20 real			
General Specifications Power Supply Consumption (w/o sound output) Power on LED indicator Outer dimensions (W x H x D mm) Mounting depth (mm) Panel cutout (W x H mm) Protection	11-36VDC 5 W Yes 140 x 116 x 57 51 123+1 x 99+1 IP65 front, IP20 real			

TABLA 3. DATOS TÉCNICOS HMI 450 BRAINCHILD

1.3.1.5 Relé auxiliar

Utilizados para poder lograr la compatibilidad entre los dos voltajes de operación: 120 VAC para el accionamiento de electroválvulas que controlan el encendido de bombas y motores y 24 VDC para las señales que van al módulo de entrada digital así como a los sensores.



FIGURA 1.12 RELÉ AUXILIAR

1.3.1.6 Electroválvulas MN1H-MS

Válvulas monoestables operadas a través de bobinas energizadas a 120 V AC con función de válvula 2/2 vías que controlan el encendido automático de las bombas neumáticas distribuidas a lo largo del proceso. Su alimentación eléctrica proviene de los relés conectados a las salidas del PLC.




FIGURA 1.13 ELECTROVÁLVULA

A continuación se detallan las especificaciones técnicas y su simbología:

Datos técnicos generales								
Conexión, válvula			G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1½
Función de válvula			Válvula de 2	/2 vías				
Construcción			Válvula de membrana					
Principio de estanquidad			Por junta de	material sin	tético			
Tipo de accionamiento			Eléctrico					
Forma de reposición			Muelle neur	nático				
Tipo de mando			Servopilotaj	e				
Sentido del flujo			irreversible					
Función de escape			Sin estrang	ılación				
Accionamiento manual auxiliar			Con pulsado	or; con acceso	rio, enclavado			
Tipo de fijación			Montaje en	línea				
Posición de montaje			Indistinta					
Diámetro nominal		[mm]	13	13	13	20	25	40
Caudal nominal		[l/min]	2 000	2 900	3 100	10 000	11 500	30 500
Peso del producto		[g]	450	450	400	1 100	1 000	2 600
Materiales	Cuerpo		Latón					
	Membrana		Caucho nitri	lico				
Par de apriete máximo 1)		[Nm]	35	60	105	200	380	850

TABLA 4. DATOS TÉCNICOS ELECTROVÁLVULA MN1H-MS




FIGURA 1.14 SIMBOLOGÍA NEUMÁTICA DE ELECTROVÁLVULA

1.3.1.7 Sensor de nivel tipo flotador

Ubicados en las cisternas distribuidas en toda la planta y donde llega el agua residual de los diferentes procesos que se encuentran en las cercanías de las mismas. Su finalidad es la de controlar el accionamiento de las bombas que llevan el agua residual hacia el tanque 1 (compartimento #1 del tanque principal) siempre que exista la capacidad para la recepción del agua.



FIGURA 1.15 SENSOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR

Un interruptor integrado que detecta el movimiento de ladeo, al flotar arriba y abajo sobre la superficie del líquido activa la conmutación.

1.3.2 Configuración del PLC

1.3.2.1 Introducción al PLC WAGO-I/O SYSTEM ETHERNET ECO CONTROLLER 750-852

WAGO-I/O-SYSTEM 750 es un sistema modular fieldbus con E/S independientes (4). Todo nodo fieldbus se forma de tres partes: el controlador fieldbus programable, luego se localizan los módulos de E/S, y finalmente el módulo de terminación o fin.




FIGURA 1.16 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PLC

1.3.2.1.1 Controlador Fieldbus Programable (PFC)

El PFC forma el vínculo entre los módulos de entrada/salida y los dispositivos de campo ya que todas las funciones de control de entrada/salida se llevan a cabo desde él asegurando en todo momento el correcto funcionamiento del proceso.

Está formado por las siguientes partes:




FIGURA 1.17 PARTES DEL PFC

Posición	Designación	Significado
1	LINK ACT 1,2, MS,NS,I/O,USR	LEDs indicadores de estado protocolo FIELDBUS
2		Espacio para marquilla
3		Contacto para transimisión de datos a través de Bus interno
4		Insertar y remover dispositivos en el montaje
5		Interfaz de servicio :Determinar el estado operativo del controlador
6	X1,X2	Puertos ETHERNET para conexión FIELDBUS 2xRJ-45
7	-	Terminal 0 V DC para voltaje de alimentación
8	+	Terminal 24 V DC para voltaje de alimentación
9		Montaje y desmontaje del controlador
10		Switch selector para determinar la dirección de trabajo

TABLA 5. ESPECIFICACIÓN DE PARTES

DEL PFC

Como se puede ver requiere de una fuente de alimentación externa de 24 V DC y para realizar la comunicación bien sea con un ordenador o una pantalla HMI utiliza los 2 conectores RJ-45 con cable par trenzado categoría 5 en una longitud máxima de 100 m.

1.3.2.1.2 Módulos E/S

Módulos E/S para las diversas entradas-salidas análogas o digitales así como para funciones

especiales pueden ser conectados al PFC. La comunicación entre los diversos módulos y el controlador es llevada a cabo a través de un bus interno.

1.3.2.1.3 Módulo de terminación o fin

El módulo de terminación o fin es necesario para el correcto funcionamiento del fieldbus. Como su nombre lo indica siempre se coloca al final de los Módulos E/S y no realiza ninguna función específica más que la terminación del fieldbus.

1.3.2.2 Descripción funcional del PLC

El PFC 750-852 combina la funcionalidad de un acoplador de bus de campo basados en Ethernet con la funcionalidad de un PLC.

Este controlador puede utilizarse para aplicaciones en máquinas, procesos industriales y tecnologías de la construcción.

Las dos interfaces Ethernet y el interruptor integrado hacen posible el cableado del bus de campo en la topología de línea.

De acuerdo con la programación IEC 61131-3, el procesamiento de datos se produce en el PFC. Aquí todas las señales de entrada procedentes de los sensores se combinan. Después de conectar el controlador, se determina qué módulos E / S están en el nodo y crea una imagen local del proceso de éstos. Los datos analógicos y de los módulos de especialidad se envían a través de palabras y/o bytes; mientras que los datos digitales se agrupan bit por bit.

La imagen del proceso se divide en dos zonas de datos que contienen los datos recibidos y los datos que deben enviarse. Los datos de los módulos analógicos se asignan en primer lugar en la imagen del proceso y los módulos se asignan en el orden de su posición física después del controlador.

Los bits de los módulos digitales se combinan en palabras y son asignados después de los analógicos en la imagen del proceso. Si al combinarlos, se obtienen más de 16 bits, el PFC crea automáticamente una nueva palabra.

Los resultados del proceso se pueden imprimir directamente sobre los sensores / actuadores o pueden ser transmitidos a través del bus de campo al controlador de orden superior.

El PFC tiene 512 KB de memoria de programa, memoria de datos de 256 KB y 8 KB de memoria remanente disponible para la programación IEC 61131-3. Se basa en una CPU de 32 bits con funciones multitarea, permitiendo que varios programas se ejecuten de forma casi simultánea.

Con el fin de enviar los datos de proceso a través de Ethernet, el controlador es compatible con una serie de protocolos de red.

1.3.2.3 Conexión eléctrica del PLC y módulos E/S

WAGO-I/O-SYSTEM 750 requiere un sistema de energización a 24 V DC el cual servirá para alimentar todos los componentes internos del PFC, la interface fieldbus con los demás dispositivos así como el bus de comunicación con los Módulos E/S.




FIGURA 1.18 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

DEL PLC

Se puede conectar más de 64 módulos de expansión, bien sea de E/S normales o de funciones especiales. Cada PFC tiene establecido una corriente máxima de alimentación a los módulos, de manera que si llegamos a la corriente máxima y se requiere conectar más módulos en el nodo se

deberá agregar un sistema modular de alimentación interna (750-613) en la mitad del nodo.




FIGURA 1.19 NIVELES DE VOLTAJE EN EL PLC

Sin embargo para el correcto funcionamiento de los Módulos E/S, es recomendable realizar una alimentación independiente al primer módulo de cada tipo de dato: digital o análogico y de cada nivel de voltaje de trabajo. Así por ejemplo si tenemos módulos digitales a 24 V DC, se deberán colocar éstos uno a continuación de otro y sólo se alimentará el primero, luego se deberán colocar los módulos análogicos y finalmente se colocarán los módulos que trabajen a otro nivel de voltaje alimentando así mismo sólo al primero.

En nuestro caso se utilizaron 3 tipos de módulos:

- Módulo de entradas análogicas 750-455:

4-Channel Analog Input Module, 4 ... 20 mA Single-ended (S.E.)




FIGURA 1.20 MÓDULO 750-455

- Módulo de entradas digitales 750-402:

4-Channel Digital Input Module 24 V DC

2- to 3-conductor connection; high-side switching




FIGURA 1.21 MÓDULO 750-402

- Módulo de salidas digitales 750-504:

4-Channel Digital Output Module 24 V DC

Short-circuit protected; high-side switching




FIGURA 1.22 MÓDULO 750-504

1.3.2.4 Configuración del PLC

En primer lugar se debe asignar al PLC una dirección IP a través del switch selector de dirección ubicado en la esquina delantera superior izquierda del PFC.



FIGURA 1.23 SWITCH SELECTOR DE DIRECCIÓN

El switch selector de dirección es un interruptor DIP de 8 polos que representan un valor comprendido entre 0 y 255 tal que el primer polo corresponde al bit menos significativo (2°) y el último corresponde al bit más significativo (2°), de manera que si queremos establecer el valor de 33 los polos 1 y 6 deben ser seteados: 2° (primer polo) + 2⁵ (sexto polo) = 33.

La dirección IP está formado por la componente de red y por la componente del host:

FIGURA 1.24 FORMATO DE DIRECCIÓN IP

El componente de red es constante, mientras que la componente del host es la que será seteada por el interruptor DIP.

Luego de establecer la dirección IP y una vez realizada la programación en el software correspondiente, se procede a cargar el programa desde la laptop donde se encuentra el software al Controlador Fieldbus a través del puerto Ethernet. Para ello se debe tener en cuenta el estado operativo del controlador a través del switch selector de modo de la Interfaz de servicio.




FIGURA 1.25 INTERFAZ DE SERVICIO

Para acceder al switch selector de modo se deberá levantar la tapa de la Interfaz de servicio ubicada en la esquina inferior derecha del PFC. A través de éste se determina el

inicio, el paro o la carga de la aplicación correspondiente del PLC a través de 3 posiciones:

- Posición superior: Modo RUN. Se activa el procesamiento del programa y se inicia si existiese el proyecto de arranque.
- Posición media: Modo STOP. Se detiene el procesamiento del programa así como la aplicación.
- Posición inferior: No es relevante para el usuario ya que no realiza ninguna función.

Adicionalmente si se presiona el switch todas las salidas serán reseteadas, las variables serán seteadas al valor de 0 ó FALSE o a un valor inicial, y las variables de memoria no serán cambiadas.

Para poder cargar el programa, se debe colocar el switch en modo STOP y luego se procede a crear en el software el proyecto de arranque y a cargarlo en el PFC. Una vez que la carga sea exitosa se deberá colocar el swtich en modo RUN para el normal funcionamiento del sistema.

El modo de operación es cambiado internamente al final de cada ciclo del controlador.

1.3.2.5 Programación de la aplicación del PLC

La aplicación a ejecutarse en el PLC se programó por medio del software CoDeSys.

Inicialmente se debe crear un nuevo archivo a través del menú File donde se deberá seleccionar el PLC con el que se va a trabajar y el lenguaje de programación a realizar que en nuestro caso fue LADDER.




FIGURA 1.26 SELECCIÓN DE PLC EN CODESYS




FIGURA 1.27 SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EN CODESYS

Luego se debe proceder a conectar el ordenador que contiene el software al PFC. Una vez conectado se estable los parámetros de comunicación donde se le indicará la dirección IP con la que trabajará el controlador y que deberá coincidir con la dirección física establecida por medio del switch selector de dirección.




FIGURA 1.28 PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN
EN CODESYS

Una vez definido los parámetros de la comunicación se establece la Configuración del PLC donde se definen los diferentes módulos de E/S que están conectados al Controlador Fieldbus.




FIGURA 1.29 CONFIGURACIÓN DEL PLC EN CODESYS

Después de establecer los parámetros tanto de la comunicación como de la configuración se puede desconectar el ordenador del controlador. Finalmente, una vez que se tenga la programación lista se procede a cargar la aplicación al controlador desde el ordenador de la forma como se expuso en la sección 1.2.2.3.




FIGURA 1.30 DESARROLLO DE UN PROGRAMA
EN CODESYS

El programa se puede apreciar en el APÉNDICE A.

1.3.2.6 Detalle y descripción de entradas y salidas del PLC




FIGURA 1.31 DIAGRAMA DE CONEXIONES

DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC

Dirección	Nombre	Función
%IX4.1	Tanque_batch_lleno	Indica que el tanque reactor está lleno
%IX4.2	Termina_agua	Indica que el agua ya tratada ha sido extraída en su totalidad del tanque reactor
%IX4.3	Termina_lodo	Indica que el lodo ha sido extraído en su totalidad del tanque reactor
%IX4.4	Bomba_vacio	Indica que la Bomba de vacío está encendida
%IX4.5	Cuchilla_ON	Indica que la cuchilla del rodillo que absorbe el lodo está encendida.
%IX4.6	Bomba_adicional_1	Indica que la bomba encargada de llevar agua hacia el proceso de almidón está encendida.
%IX4.7	Bomba_adicional_2	Indica que la bomba encargada de llevar agua para la limpieza de equipos está encendida.

TABLA 6. DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS DIGITALES

Dirección	Nombre	Función
%IW0	Altura_T2_3	Indica la cantidad de agua almacenada en el tanque 2-3. Es un valor analógico comprendido entre 4-20 mA determinado por el sensor SU-A.

TABLA 7. DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS ANALÓGICAS

Dirección	Nombre	Función
%QX0.0	Llenando_batch_B1	Activa la bomba que lleva agua desde el tanque 2-3 al tanque reactor.
%QX0.1	Agregando_Coagu lante	Activa la bomba que se encarga de inyectar coagulante al tanque reactor.
%QX0.2	Agregando_Flocu lante	Activa la bomba que se encarga de inyectar floculante al tanque reactor.
%QX0.3	Motor_Floculante	Activa el Agitador del floculante.
%QX0.4	Motor_Agitador	Activa el Agitador del tanque reactor.
%QX0.5	Sacar_Agua	Activa la bomba encargada de llevar el agua tratada desde el tanque reactor hacia el tanque 4.
%QX0.6	Sacar_Lodo	Activa la bomba encargada de sacar el lodo desde el tanque reactor para su desecho.
%QX0.7	Inhibir_cisternas	Activa una electroválvula encargada de desactivar las bombas que sacan agua de las distintas cisternas de la planta.

TABLA 8. DESCRIPCIÓN DE SALIDAS DIGITALES

1.3.3 Configuración del Sistema HMI

1.3.3.1 Introducción al HMI 450 BrainChild

La aplicación SCADA de todo el proceso fue implementada a través de un HMI 450 BrainChild (5).

Entre las principales características de hardware tenemos:

- Touch Panel de alta resolución y 65536 colores.
- Puertos Estándar: Ethernet, USB, 2xSerial, Memoria SD.
- Sistema operativo WinCE 6.0.
- Diferentes protocolos de comunicación.
- Instalación vertical u horizontal.
- Puerto USB para uso con teclado, PenDrive y Mouse.
- Memoria Flash de 128Mb, 128Mb SDRAM
- Rango de alimentación 11-36 V DC.

Entre las principales aplicaciones tenemos:

 Intercambio de datos como un Gateway: Es posible el intercambio de datos entre PLCs diferentes por puertos diferentes simultáneamente.

- Herramientas de diagnóstico en servidores OPC, cliente:
 para hacer pruebas de comunicación entre PC y PLC,
 principalmente en el cableado y drivers, para resolución
 rápida de problemas y diagnósticos.
- El OPC server con que cuenta el software Panel Studio incluye una variedad de drivers para PLCs, variadores y dispositivos externos por comunicación serial y puertos Ethernet.



FIGURA 1.32 APLICACIONES DEL SISTEMA HMI

1.3.3.2 Características del software Panel Studio

Entre las características más destacadas del software Panel Studio tenemos:

- Software básico gratuito, potente y amigable.
- 112 símbolos básicos, alta resolución, rotación en los 4 ejes.
- Importación de figuras en formatos bmp, wmf, jpg, gif, png.
- Soporte para drivers de PLCs vía OPC Server.
- Gestión de recetas para crear los elementos de datos y registro de datos en tiempo de diseño.
- 7 tipos de Alarmas en tiempo real, alarmas históricas y gestión de alarmas en un máximo de 9 grupos.
- Tendencia en tiempo real e histórico, con el máximo de 24 variables.
- Datos almacenados en memoria interna o SD.
- Gestión de seguridad que se utiliza para un máximo de
 100 usuarios divididos por 9 niveles de seguridad.

1.3.3.3 Programación de la aplicación SCADA

Para poder realizar la programación de la aplicación SCADA se deberá crear un nuevo proyecto. Al empezar un nuevo proyecto se define el nombre del mismo, la ubicación donde se va a guardar, el idioma y las 2 cosas más importantes: elegir el tamaño correcto de la pantalla con la que se va a trabajar y si va a disponer de contraseña o no para acceder a la aplicación.




FIGURA 1.33 CREACIÓN DE UN NUEVO
PROYECTO EN PANEL STUDIO

Al presionar Aceptar aparecerá el área de trabajo de la Pantalla 1. En la ventana Explorador de proyectos ubicado hacia la derecha se podrá ir agregando las pantallas necesarias. En cada pantalla se deberá ir colocando los objetos a los cuales serán animados posteriormente.

Al terminar el diseño de las pantallas se procede a asignar a cada objeto de la misma una variable que podrá ser de tipo interna o de lectura del PLC. Para ello se procede a conectar vía Ethernet el PLC con el ordenador donde se encuentra el software Panel Studio teniendo en cuenta la dirección IP del PLC.

Una vez realizada la conexión física se procede a realizar la conexión interna encargada del intercambio de datos entre ambos equipos a través del servidor OPC. Para ello se selecciona Conexión en la ventana Explorador de Proyectos. En esta parte se deberá escoger el tipo de conexión como OPC Server y el Protocolo como OPCMODBUSTCP.




FIGURA 1.34 CONEXIÓN VÍA OPC SERVER

Al hacer click sobre Configuración sale la ventana del OPCMODBUSTCP donde se puede verificar que la conexión con el PLC sea la adecuada. Desde aquí se crearán las variables a ser leídas desde el PLC o a ser escritas en el PLC. Para ello se debe tener en cuenta la dirección MODBUS de la pantalla correspondiente a la del PLC. EL listado de direcciones se podrá apreciar en el APÉNDICE B. Así mismo se debe configurar si las

variables son sólo de lectura, escritura o poseen ambas características.




FIGURA 1.35 VARIABLES UTILIZADAS VÍA OPC

CON SU DIRECCIÓN MODBUS

Luego se procede a crear las variables de uso interno o Tags y finalmente se define la conversión de valores a las que las variables pueden estar sujetas. El total de variables pueden ser apreciadas en la sección Etiqueta de la ventana Explorador de Proyectos.




FIGURA 1.36 VERIFICACIÓN DE VARIABLES CREADAS

Después de definir todas las variables se realiza la animación correspondiente a cada objeto en las diferentes pantallas.




FIGURA 1.37 ANIMACIONES EN LAS PANTALLAS

Finalmente se definen las variables cuyo registro de datos serán guardados así como las correspondientes alarmas del proceso.

En el momento que se vaya a proceder a descargar el programa en la pantalla desde el ordenador se debe asignar físicamente la dirección IP a la pantalla teniendo otra vez cuidado con la dirección IP del PLC. Si no existe ningún tipo de problema la descargar se realizará satisfactoriamente.

Inicio Pantalla Almac. Agua residual Inspección de volúmen Vaciado de tanque Acción de filtro de lodo de agua pre-tratamiento reactor Botón Inicia batch Proceso de floculación Fin Conducción de agua residual de tanques 2-3 Proceso de coagulación a tanque reactor Reposo tanque reactor Acción tanque reactor y

1.3.4 Proceso Automatizado

agitadores

FIGURA 1.38 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
AUTOMATIZADO

(10 min.)

1.3.4.1 Condiciones necesarias para el inicio del proceso

En el tanque 2-3 debera existir la cantidad de agua equivalente a lo necesario para procesar mas de un batch. Esto se puede apreciar en la pantalla Almac. Agua residual o a través de la presencia del indicador tipo alarma en la pantalla Principal.

1.3.4.2 Inicio del proceso

Una vez comprobada la condición necesaria para empezar el proceso, se puede dar inicio al mismo activando el botón **Inicia batch** en la pantalla **Almac. Agua residual.**

1.3.4.3 Desarrollo normal del proceso

Luego de iniciarse el proceso, se van a realizar una serie de subprocesos de forma secuencial, los cuales son:

- 1. Conducción de agua residual desde los tanques 2-3 hacia el tanque reactor a través del accionamiento de la bomba "Llenando batch B1" ubicada en la parte superior del tanque 1. La bomba se activa automáticamente al activar Inicia el botón batch se desactiva У automáticamente una vez que el tanque reactor alcance su límite de llenado el cual está definido por uno de los sensores ultrasónicos colocados en la parte superior de este tanque (el sensor colocado en la parte más alta).
- 2. Al mismo tiempo que se activa la bomba desrita anteriormente se activan el Agitador del tanque reactor y el Agitador del floculante.

- Una vez que el tanque reactor se llena, se desactiva la bomba "Llenando_batch_B1" y el Agitador del tanque reactor.
- 4. Luego se pasa a un subproceso de reposo para eliminar la espuma generada producto del bombeo. Este subproceso de reposo dura 10 minutos y es necesario para la lograr la precipitación del lodo. Al cumplirse los 10 minutos se vuelve a encender el Agitador del tanque reactor.
- 5. Luego de que el Agitador del tanque reactor se enciende nuevamente, se espera 10 minutos para dar paso al subproceso de la Coagulación.
- 6. El subproceso de la Coagulación se realiza de la siguiente manera: se agrega coagulante por 12 segundos, se espera 30 segundos, se agrega coagulante por segunda vez otros 12 segundos, se vuelve a esperar 30 segundos y finalmente se agrega coagulante por una tercera vez nuevamente por los mismos 12 segundos. La bomba encargada de la inyección del coagulante trabaja a una presión constante de 3.5 bar. Una vez terminado el

subproceso de la Coagulación se da paso al subproceso de la Floculación.

- 7. Durante el subproceso de la Floculación se inyecta floculante por un tiempo de 90 segundos, luego de los cuales se apaga la bomba que inyecta el floculante, se apaga el Agitador del tanque reactor y el Agitador del floculante.
- 8. Una vez que se produce el subproceso de la Floculación, comienza a trabajar un temporizador que al de 5 cabo minutos dará la orden de activar automáticamente la bomba "Sacar Agua" encargada de llevar el agua ya tratada desde el tanque reactor hacia el tanque 4 donde se almacena el agua tratada para ser reutilizada en una determinada cantidad. El apagado de esta bomba será automático y estará condicionado por uno de los sensores ubicados en la parte superior del tanque reactor (el sensor ubicado a una altura superior respecto al otro). El sensor está programado de forma tal que la bomba se apague justo antes de que empiece a absorber lodo en vez de agua debido a la ausencia de agua.

- 9. Así también, apenas finaliza el subproceso de la Floculación, se activara la bomba "Sacar_Lodo" encargada de sacar el lodo del tanque reactor para su desecho siempre y cuando esté prendida la bomba de Vacío y las cuchillas ubicadas en el rodillo donde se coloca la mezcla destinada a absorber el lodo. El apagado de esta bomba será automático y estará condicionado por uno de los sensores ubicados en la parte superior del tanque reactor (el sensor ubicado a una altura inferior respecto al otro). El sensor está programado de forma tal que la bomba se apague cuando prácticamente el tanque reactor esté vacío.
- 10. Una vez que se apague la bomba "Sacar_Lodo", se contabiliza el batch procesado y el operador estará en condiciones en empezar nuevamente otro proceso.

1.3.4.4 Procesos complementarios




FIGURA 1.39 PROCESOS COMPLEMENTARIOS

1. En todo momento se está supervisando el valor de PH del agua almacenada en el tanque 1 y que luego por rebose pase a los tanques 2-3 con la finalidad de obtener mejores resultados en el tratamiento del agua. La regulación y control de este valor estará a cargo de un

sistema de 2 bombas que se activaran de acuerdo a la necesidad e inyectarán un químico ácido o base.

- El llenado del tanque 1 que a su vez llenará a los 2. tanques 2-3 por rebose, será automático a través del encendido de las bombas ubicadas en las distintas cisternas distribuidas a lo largo de la planta. En cada cisterna se colocó un sistema de control de manera tal que la activación de la bomba que lleva agua de la respetiva cisterna hacia el tanque dependa exclusivamente de que la cisterna esté llena y de que los tanques 2-3 tengan todavía capacidad de almacenamiento. Para medir la capacidad de almacenamiento de los tanques 2-3 se colocó un sensor ultrasónico en su parte superior de manera que en todo momento se está controlando el nivel del agua. Si el sensor indica que el nivel del agua es máximo, los sistemas de control de las cisternas actuarán de manera tal que evitarán que cualquiera de sus bombas envíen agua.
- Constantemente se almacenara la información de determinadas variables consideradas importantes para los

objetivos planteados en la automatización del proceso como son: Volumen_bomba_1, Volumen_bomba_2, Volumen_total_batch, Cantidad_batch, Horas_proceso_batch. Esta información será guardada en la memoria de la pantalla HMI. En el momento que se requiera la misma un operador tendrá que acercarse a la pantalla y descargarla de cualquiera de las dos maneras disponibles: con una memoria flash o vía Ethernet.

1.3.4.5 Condiciones anormales o de emergencia




FIGURA 1.40 CONDICIONES ANORMALES O

DE EMERGENCIA

Ante la presencia de ciertos inconvenientes que pudiesen presentarse, siendo uno de ellos la falta de energía eléctrica por un momento dado y después de realizar un determinado subproceso, se estableció la posibilidad de llevar a cabo las siguientes acciones emergentes desde la pantalla Emergencia:

- 1. Continuar con el proceso después de la coagulación total: Puede ser que justo después de que se haya agregado el total de coagulante que se emplea en el tratamiento del agua, se presente una falla energética o se tenga que parar el proceso por un mínimo tiempo debido a alguna otra falla. En estos casos el operador tendrá la posibilidad de seguir el proceso justo después del subproceso de la coagulación. Para esto solamente tendrá que activar el botón **Coagulación realizada.**
- 2. Continuar con el proceso después de la floculación total: Al igual que en el caso anterior, puede ser que justo después de que se haya agregado el total de floculante que se emplea en el tratamiento del agua, se presente algún problema que implique parar el proceso por un

momento determinado. En estos casos el operador tendrá la posibilidad de seguir el proceso justo después del subproceso de la floculación activando el botón **Floculación realizada.**

- 3. Una vez que se termina de agregar el floculante necesario, el proceso espera 5 minutos para seguir con el subproceso de sacar el agua tratada y llevarla hacia el tanque 4. Si por algún motivo se requeriría adelantar el encendido de la bomba que extrae el agua tratada, el operador deberá activar el botón **Activar bomba agua**.
- 4. Si se está pasando agua desde el tanque 2-3 hacia el tanque reactor con el equivalente en capacidad a algo más de un batch disponible en el tanque 2-3 y se para el proceso por algún tipo de problema o falla quedando menos del equivalente a un batch en el tanque2-3 y sin haberse llenado el tanque reactor, el operador tendrá la posibilidad de continuar el proceso activando el botón Continuar batch. Si el operador quisiera reactivar el proceso como si empezara desde cero con las condiciones adecuadas y activando el botón Inicia batch de la pantalla

Almacenamiento_agua_residual, no va a existir reacción alguna del proceso debido a que la cantidad de agua disponible en el tanque 2-3 no es la suficiente.

1.3.5 Diseño del diagrama funcional del proceso: GRAFCET




FIGURA 1.41 GRAFCET DEL PROCESO

CAPÍTULO 2

2. RESULTADOS OBTENIDOS

2.1 Indicadores de rendimiento

El tiempo de procesamiento por batch consistía en un turno de doce horas, una vez implementado el sistema de automatización y control se observa la minimización del tiempo utilizado en cada batch a un promedio de 3.5 horas incluidas todas las etapas del proceso, esto permitió una reducción de tiempo del 70.8%. Considerando la capacidad de almacenamiento del tanque reactor, se obtiene un rendimiento de 2.14 m³/h equivalente al rendimiento diario de 51.36 m³/día.

Proceso	Capacidad	Tiempo	Rendimi	iento
	(m³)	(h)	(m³/h)	(m³/d)
Batch inicial	7,5	12	0,63	15,12
Batch final	7,5	3,5	2,14	51,36

TABLA 9. RENDIMIENTO POR BATCH




FIGURA 2.1 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO
POR BATCH

2.2 Indicadores de aspecto ambiental

El aspecto ambiental con respecto a la utilización agua y su caracterización se lo monitorea de forma semanal y se respalda con análisis mensuales mediante laboratorios acreditados, al inicio del proyecto los parámetros de interés regulados directamente por la normativa ambiental TULSMA presentaban valores fuera de los límites máximos permisibles, una vez implementado el sistema de automatización se ha presentado una mejor caracterización, tal

como se muestra en la siguiente tabla, alcanzando resultados favorables en cuanto a la eficiencia del proceso.

Parámetros	Resultado promedio inicial	Resultado final	Límite de descarga a un cuerpo de agua dulce, Tabla 12, TULSMA
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)	500 mg/l	100 mg/l	100 mg/l
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	2.800 mg/l	800 mg/l	250 mg/l
Sólidos Disueltos Totales	3000 mg/l	46 mg/l	1.600 mg/l
Potencial de Hidrógeno (pH)	6,9 - 7,3	7	5-9

TABLA 10. INDICADORES DE ASPECTO AMBIENTAL




FIGURA 2.2 RESULTADOS DE PARÁMETROS
REGULADOS SEGÚN TULSMA

2.3 Mejoramiento en proceso de dosificación

En base a pruebas específicas como el Test de Jarras que indican el resultado del tratamiento mediante la coagulación y floculación se estandariza la cantidad de químicos utilizada por batch, análisis realizado en conjunto con el proveedor. La dosificación de insumos se define en 4.5 I de coagulante y 30 I de floculante por cada batch procesado asegurando de esta forma un mejoramiento en la calidad del agua tratada antes de ser enviada al cuerpo hídrico receptor.

Insumos químicos	Dosificación inicial (I)	Dosificación final (I)
Coagulante	8	4,5
Floculante	45	30

TABLA 11. Reducción en dosificaciones

CAPÍTULO 3

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

- Se modificó los procesos manuales de la planta de tratamiento a procesos automatizados eliminando tiempos improductivos y logrando mayor eficiencia operacional.
- Se redujo la duración de procesamiento por batch a un promedio de 3.5 horas mejorando un 70.8% en tiempos de operación de la planta de tratamiento.
- Se obtuvo una mejora en los valores de solidos disueltos totales
 (46 mg/l) y DQO (800 mg/l) que es una mejor caracterización a la

- anterior lo que mejorará el rendimiento de la siguiente fase del proyecto.
- Para realizar el intercambio de datos entre el PLC y la HMI se utilizó el servidor OPC para MODBUS (3).

3.2 Recomendaciones

- 1. Hacer el seguimiento correspondiente a fin de mantener limpios los canales, trampas de grasas y cisternas, asegurando que los sólidos que se retiren NO vayan a la PTAR. La frecuencia recomendada para este mantenimiento es semanal. Esto ayuda mucho a que al agua no se descomponga en el origen en donde no hay sistema de aireación y por ende no se eleve la DQO.
- Evaluar la posibilidad de eliminar las trampas de grasas de las cisternas y mejorar los filtros de malla, con esto se evita el estancamiento del agua en la trampa en donde más se incrementa los valores de DQO.
- 3. Señalizar y etiquetar la línea de aire y la alimentación eléctrica de las cajas de control de las bombas de las cisternas para evitar interrupciones en el sistema automático y posibles desbordamientos en el tanque 2-3 de la PTAR.

- Realizar el mantenimiento adecuado y correspondiente a las diferentes bombas, motores y demás equipos.
- Verificar continuamente las condiciones de trabajo de los sensores y equipos eléctricos con la finalidad de asegurar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de su respectivo ciclo de vida.
- 6. Para que exista la correcta comunicación entre el PLC WAGO-I/O SYSTEM ETHERNET ECO CONTROLLER 750-852 y la HMI se debe conocer con exactitud la dirección modbus equivalente de la variable asignada en el dispositivo PLC así como la dirección IP de ambos equipos.
- 7. Si existiese algún tipo de problema en la configuración de los equipos se recomienda revisar los manuales correspondientes cuyo acceso está indicado en la Bibliografía.

APÉNDICES

APÉNDICES

Apéndice A	Programa de ejecución del PLC
Apéndice B	Direccionamiento MODBUS
Apéndice C	Pantallas del sistema SCADA
Apéndice D	Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes:
	Recurso agua - TULSMA

APÉNDICE A

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLC

```
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002 VAR
0003
       Inicia_batch AT %IX4.0: BOOL;
0004
        M2 AT %MX0.2: BOOL;
0005
        Inicio_batch: R_TRIG;
0006
        Termina_lodo AT %IX4.3: BOOL;
        Tanque_batch_lleno AT %IX4.1: BOOL;
0007
0008
        M4 AT %MX0.4: BOOL;
0009
        LLeno_tanque: R_TRIG;
0010
0011
       Llenando_batch_B1 AT %QX0.0: BOOL;
0012
0013
       M6 AT %MX0.6: BOOL:
0014
       Agreg_Coagulante AT %QX0.1: BOOL;
0015
       Esta_lleno_tanque: F_TRIG;
0016
0017
0018
       M8 AT %MX0.8: BOOL;
0019
       Agregando_Floculante AT %QX0.2: BOOL;
0020
        Motor_Floculante AT %QX0.3: BOOL;
0021
        Motor_Agitador AT %QX0.4: BOOL;
0022
0023
        M9 AT %MX0.9: BOOL;
0024
        Termina_agua AT %IX4.2: BOOL;
        Sacar_Agua AT %QX0.5: BOOL;
0025
0026
0027
0028
        Bomba_vacio AT %IX4.4: BOOL;
0029
        Cuchilla_ON AT %IX4.5: BOOL;
0030
0031
        Sacar_Lodo AT %QX0.6: BOOL;
0032
0033
        Altura_T2_3 AT %IW0: WORD;
0034
        M11 AT %MX0.11: BOOL;
0035
        Inhibir_cisternas AT %QX0.7: BOOL;
0036
0037
        M12 AT %MX0.12: BOOL;
0038
        Termino_lodo: R_TRIG;
0039
        M13 AT %MX1.2: BOOL;
0040
```

```
0041
0042
        Bomba_adicional_1 AT %IX4.6: BOOL;
0043
       Senal_generada_1: BLINK;
0044
        Salida_SG1: BOOL;
0045
        Senal_generada_2: BLINK;
        Bomba_adicional_2 AT %IX4.7: BOOL;
0046
0047
        Salida_SG2: BOOL;
0048
        M14 AT %MX1.3: BOOL;
0049
       M15 AT %MX1.4: BOOL;
0050
0051
0052
0053
0054
       M17 AT %MX1.8: BOOL;
0055
0056
0057
0058
0059
       M23 AT %MX1.13: BOOL;
0060
       M24 AT %MX2.0: BOOL;
0061
       M25 AT %MX2.1: BOOL;
0062
       M26 AT %MX2.2: BOOL;
0063
       M27 AT %MX2.3: BOOL;
0064
       M28 AT %MX2.4: BOOL;
0065
        M29 AT %MX2.5: BOOL;
```

```
0066
0067
        M5 AT %MX0.5: BOOL;
0068
        Se_agrego_coag: F_TRIG;
0069
        M31 AT %MX2.7: BOOL;
0070
        Saco_el_lodo: F_TRIG;
0071
        M32 AT %MX2.8: BOOL;
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
        Parar bom c1: TON;
0080
        M36 AT %MX2.12: BOOL:
0081
        M37 AT %MX2.14: BOOL:
0082
        No_esta_lleno_tanque: R_TRIG;
0083
        Tiempo_parar_bom_c11:TIME;
0084
        Termino_el_lodo: F_TRIG;
0085
0086
0087
0088
        Senal_generada_3: BLINK;
0089
        Salida_SG3: BOOL;
0090
        Seg_Proc_Batch: CTU;
0091
        M43 AT %MX4.4: BOOL;
0092
        Saco_Agua_tratada: F_TRIG;
0093
0094
0095
        M48 AT %MX4.8: BOOL;
0096
0097
0098
        Esperando_floculacion: TON;
        Tiempo_esperando_la_floculacion:TIME;
0099
0100
        M50 AT %MX4.10: BOOL;
0101
        Esperando_apagar_Agitador: TON;
0102
        Tiempo_espera_apagar_agitador:TIME;
0103
0104
0105
        M30 AT %MX3.2: BOOL;
0106
0107
        M55 AT %MX3.5: BOOL;
0108
        Espera_sacar_agua: TON;
```

```
0109
0110
        Saco_agua_trat: F_TRIG;
        M56 AT %MX3.6: BOOL;
0111
0112
        Esperar_primera_coag: TON;
0113
        M7 AT %MX0.7: BOOL;
0114
        Esperar_segunda_coag: TON;
0115
        Esperando_primera_coag: TIME;
0116
        Tiempo_espera_seg_coag:TIME;
0117
        M10 AT %MX0.10: BOOL;
0118
        Coagulando_segunda: TON;
0119
        Coagulando_segunda_vez: TIME;
0120
        M16 AT %MX1.5: BOOL;
0121
        Esperar_tercera_coag: TON;
0122
        Tiempo_espera_ter_coag: TIME;
        M18 AT %MX1.6: BOOL;
0123
0124
        Coagulando_tercera: TON;
0125
        Coagulando_tercera_vez: TIME;
0126
        M19 AT %MX1.7: BOOL;
0127
        Esperar_agitador_prin: TON;
        M20 AT %MX1.9: BOOL;
0128
0129
        Esperando_encender_agit_prin: TIME;
0130 END_VAR
```

```
0131
0132 VAR RETAIN
0133
       Agregar_coagulante: TON;
0134
       Agregar_floculantes: TON;
0135
0136
0137
       Batch_procesados: CTU;
0138
       Seg_Ba1: CTU;
0139
        Seg_Ba2: CTU;
0140
        Cantidad_batch_procesados AT %MW3: WORD;
        Segundos_Bomba_adicional1_ON AT %MW6: WORD;
0141
        Segundos_Bomba_adicional2_ON AT %MW7: WORD;
0142
0143
        Tiempo_para_coagular AT %MW8: WORD;
        Tiempo_para_floc AT %MW9: WORD;
0144
0145
        Tiempo_para_agua AT %MW10: WORD;
0146
0147
0148
       Tiempo_coagulante: TIME;
0149
       Tiempo_floculante: TIME;
0150
0151
       Tiempo_sacando_agua:TIME;
0152
0153
0154
0155
0156
        Segundos_Proceso_batch AT %MW81: WORD;
0157 END_VAR
0158
```

APÉNDICE B

DIRECCIONAMIENTO MODBUS

F١	VΤ	RA	D	A	S

AS SALIDAS BANDERAS

PLC D % X0.0 % X0.1 % X0.2 % X0.3 % X0.4 % X0.5 % X0.6 % X0.7 % X0.8 % X0.9 % X0.10 % X0.11 % X0.12 % X0.14	00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00010 00011 00012 00013	## PLC %QX0 %Q
%IX0.1 %IX0.2 %IX0.3 %IX0.4 %IX0.5 %IX0.6 %IX0.7 %IX0.8 %IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013	%QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0
%IX0.2 %IX0.3 %IX0.4 %IX0.5 %IX0.6 %IX0.7 %IX0.8 %IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013	%QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0
%IX0.3 %IX0.4 %IX0.5 %IX0.6 %IX0.7 %IX0.8 %IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013	%QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0
%IX0.4 %IX0.5 %IX0.6 %IX0.7 %IX0.8 %IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013	%QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0
%IX0.5 %IX0.6 %IX0.7 %IX0.8 %IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013	%QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0
%IX0.6 %IX0.7 %IX0.8 %IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013	%QX0 %QX0 %QX0 %QX0 %QX0
%IX0.7 %IX0.8 %IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00008 00009 00010 00011 00012 00013	%QX0 %QX0 %QX0 %QX0
%IX0.8 %IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00009 00010 00011 00012 00013 00014	%QX0 %QX0 %QX0
%IX0.9 %IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00010 00011 00012 00013 00014	%QX0 %QX0
%IX0.10 %IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00011 00012 00013 00014	%QX0
%IX0.11 %IX0.12 %IX0.13	00012 00013 00014	
%IX0.12 %IX0.13	00013 00014	%QX0
%IX0.13	00014	
		%QX0
%IYO 14	00045	%QX0
/01/XU. 14	00015	%QX0
%IX0.15	00016	%QX0
%IX1.0	00017	%QX1
%IX1.1	00018	%QX1
%IX1.2	00019	%QX1
%IX1.3	00020	%QX1
%IX1.4	00021	%QX1
%IX1.5	00022	%QX1
%IX1.6	00023	%QX1
%IX1.7	00024	%QX1
%IX1.8	00025	%QX1
%IX1.9	00026	%QX1
%IX1.10	00027	%QX1
%IX1.11	00028	%QX1
%IX1.12	00029	%QX1
%IX1.13	00030	%QX1
%IX1.14	00031	%QX1
%IX1.15	00032	%QX1
%IX2.0	00033	%QX2
%IX2.1	00034	%QX2

PLC	Decimal
%QX0.0	00513
%QX0.1	00514
%QX0.2	00515
%QX0.3	00516
%QX0.4	00517
%QX0.5	00518
%QX0.6	00519
%QX0.7	00520
%QX0.8	00521
%QX0.9	00522
%QX0.10	00523
%QX0.11	00524
%QX0.12	00525
%QX0.13	00526
%QX0.14	00527
%QX0.15	00528
%QX1.0	00529
%QX1.1	00530
%QX1.2	00531
%QX1.3	00532
%QX1.4	00533
%QX1.5	00534
%QX1.6	00535
%QX1.7	00536
%QX1.8	00537
%QX1.9	00538
%QX1.10	00539
%QX1.11	00540
%QX1.12	00541
%QX1.13	00542
%QX1.14	00543
%QX1.15	00544
%QX2.0	00545
%QX2.1	00546

PLC	Decimal
%MX0.0	12289
%MX0.1	12290
%MX0.2	12291
%MX0.3	12292
%MX0.4	12293
%MX0.5	12294
%MX0.6	12295
%MX0.7	12296
%MX0.8	12297
%MX0.9	12298
%MX0.10	12299
%MX0.11	12300
%MX0.12	12301
%MX0.13	12302
%MX0.14	12303
%MX0.15	12304
%MX1.0	12305
%MX1.1	12306
%MX1.2	12307
%MX1.3	12308
%MX1.4	12309
%MX1.5	12310
%MX1.6	12311
%MX1.7	12312
%MX1.8	12313
%MX1.9	12314
%MX1.10	12315
%MX1.11	12316
%MX1.12	12317
%MX1.13	12318
%MX1.14	12319
%MX1.15	12320
%MX2.0	12321
%MX2.1	12322

%IX2.2	00035
%IX2.3	00036
%IX2.4	00037
%IX2.5	00038
%IX2.6	00039
%IX2.7	00040
%IX2.8	00041
%IX2.9	00042
%IX2.10	00043
%IX2.11	00044
%IX2.12	00045
%IX2.13	00046
%IX2.14	00047
%IX2.15	00048
%IX3.0	00049
%IX3.1	00050
%IX3.2	00051
%IX3.3	00052
%IX3.4	00053
%IX3.5	00054
%IX3.6	00055
%IX3.7	00056
%IX3.8	00057
%IX3.9	00058
%IX3.10	00059
%IX3.11	00060
%IX3.12	00061
%IX3.13	00062
%IX3.14	00063
%IX3.15	00064
%IX4.0	00065
%IX4.1	00066
%IX4.2	00067
%IX4.3	00068
%IX4.4	00069
%IX4.5	00070
%IX4.6	00071
%IX4.7	00072
%IX4.8	00073
%IX4.9	00074
%IX4.10	00075

%QX2.2	00547
%QX2.3	00548
%QX2.4	00549
%QX2.5	00550
%QX2.6	00551
%QX2.7	00552
%QX2.8	00553
%QX2.9	00554
%QX2.10	00555
%QX2.11	00556
%QX2.12	00557
%QX2.13	00558
%QX2.14	00559
%QX2.15	00560

%MX2.2 12323 %MX2.3 12324 %MX2.4 12325 %MX2.5 12326 %MX2.6 12327 %MX2.7 12328 %MX2.8 12329 %MX2.9 12330 %MX2.10 12331 %MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 <td< th=""><th></th><th></th></td<>		
%MX2.4 12325 %MX2.5 12326 %MX2.6 12327 %MX2.7 12328 %MX2.8 12329 %MX2.9 12330 %MX2.10 12331 %MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.1 12348 %MX3.1 12349 %MX3.11 12348 %MX3.11 12348 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX2.2	12323
%MX2.5 12326 %MX2.6 12327 %MX2.7 12328 %MX2.8 12329 %MX2.9 12330 %MX2.10 12331 %MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.8 <td< td=""><td>%MX2.3</td><td>12324</td></td<>	%MX2.3	12324
%MX2.6 12327 %MX2.7 12328 %MX2.8 12329 %MX2.9 12330 %MX2.10 12331 %MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12347 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.7 12360 %MX4.8 <t< td=""><td>%MX2.4</td><td>12325</td></t<>	%MX2.4	12325
%MX2.7 12328 %MX2.8 12329 %MX2.9 12330 %MX2.10 12331 %MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 <t< td=""><td>%MX2.5</td><td>12326</td></t<>	%MX2.5	12326
%MX2.8 12329 %MX2.9 12330 %MX2.10 12331 %MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 <t< td=""><td>%MX2.6</td><td>12327</td></t<>	%MX2.6	12327
%MX2.9 12330 %MX2.10 12331 %MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX2.7	12328
%MX2.10 12331 %MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362 </td <td>%MX2.8</td> <td>12329</td>	%MX2.8	12329
%MX2.11 12332 %MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362 <td>%MX2.9</td> <td>12330</td>	%MX2.9	12330
%MX2.12 12333 %MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12347 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX2.10	12331
%MX2.13 12334 %MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX2.11	12332
%MX2.14 12335 %MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX2.12	12333
%MX2.15 12336 %MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12347 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX2.13	12334
%MX3.0 12337 %MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.11 12347 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX2.14	12335
%MX3.1 12338 %MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX2.15	12336
%MX3.2 12339 %MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.0	12337
%MX3.3 12340 %MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.1	12338
%MX3.4 12341 %MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.2	12339
%MX3.5 12342 %MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.3	12340
%MX3.6 12343 %MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.4	12341
%MX3.7 12344 %MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.5	12342
%MX3.8 12345 %MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.6	12343
%MX3.9 12346 %MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.7	12344
%MX3.10 12347 %MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.8	12345
%MX3.11 12348 %MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.9	12346
%MX3.12 12349 %MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.10	12347
%MX3.13 12350 %MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.11	12348
%MX3.14 12351 %MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.12	12349
%MX3.15 12352 %MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.13	12350
%MX4.0 12353 %MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.14	12351
%MX4.1 12354 %MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX3.15	12352
%MX4.2 12355 %MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX4.0	12353
%MX4.3 12356 %MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX4.1	12354
%MX4.4 12357 %MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX4.2	12355
%MX4.5 12358 %MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX4.3	12356
%MX4.6 12359 %MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX4.4	12357
%MX4.7 12360 %MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX4.5	12358
%MX4.8 12361 %MX4.9 12362	%MX4.6	12359
%MX4.9 12362	%MX4.7	12360
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	%MX4.8	12361
%MX4.10 12363	%MX4.9	12362
	%MX4.10	12363

%IX4.11	00076
%IX4.12	00077
%IX4.13	00078
%IX4.14	00079
%IX4.15	00080

%MX4.11	12364
%MX4.12	12365
%MX4.13	12366
%MX4.14	12367
%MX4.15	12368

APÉNDICE C

PANTALLAS DEL SISTEMA SCADA

Principal

Es la primera que encontrará el operador cada vez que encienda la HMI.

Ofrece la capacidad de observar si existe o no la suficiente cantidad de agua necesaria para empezar el proceso de un batch. Esto se ve por la presencia de un indicador tipo alarma en forma de bocina el cual aparecerá cada vez que no hubiese la suficiente cantidad de agua.

Adicionalmente el operador tendrá la posibilidad de ir hacia las pantallas:

Almac. Agua residual, Setpoint_volumen_agua y Emergencia solo con

presionar el respectivo botón que contiene el nombre de la pantalla deseada.

Finalmente al activar el botón **Transferir USB** se podrá enviar la información almacenada en la memoria de la pantalla hacia una memoria tipo flash.

P	rir	ıc	ipā	ıl																							
							Со	nti	rol	•									ent	to	de						
										a	gu	as	r	es	id	ua	le	S									
			An	tes	s de	e er	npe	zar	as	eau	Irai	rse	au	e e	xist	a la	Su	fcie	ente	e c	 anti	dad	d de	e a o	Iua		
								ntre								-							-	-	-		
	•	•				•	•				•				•					•			•		•		
								a ca	ntic	dad	de	agı	ua:	suf	icie	nte	se	ро	dra	rap	rec	iar	els	sim	bol	o de	ē.
		٠	un	a a	lar	ma	l.			٠	٠	٠	٠	٠		٠							٠	٠	٠	٠	
											٠														٠	٠	
											'n					i	-				. i	1			-	-	1
				·	In	su	ficie	ente	ag	ua				. ag dua			Se		int_ _ag		um		Er	mer	geno	ia	ł
							•				_					_	_										
							١,	4																			
							ľ	V									Tı	rans	feri	r US	B						
																	_				_						

Almacenamiento_agua_residual

Ofrece la capacidad de observar si existe o no la suficiente cantidad de agua almacenada en los tanques 2-3 para empezar el proceso de un batch a través de tres tipos de indicadores como son:

Volumen actual (litros). Indica un valor aproximado del volumen de agua almacenada siendo la capacidad máxima aproximada de almacenamiento de 44000 litros.

Nivel agua (metros). Indica un valor aproximado de la altura a la que se encuentra el agua almacenada siendo el valor máximo de 3.67 metros que representa la altura de los tanques.

<u>Batch disponibles.</u> Indica un valor comprendido entre 1 y 4 que representa la cantidad de batch que pueden ser procesados de acuerdo a la cantidad de agua almacenada. El valor de un batch es calculado tomando como referencia la capacidad del tanque reactor que es de aproximadamente 7500 litros.


Al igual que en la pantalla **Principal** existe un indicador tipo alarma en forma de bocina junto a una ventana inferior los cuales aparecerán cada vez que no hubiese la suficiente cantidad de agua junto con el mensaje respectivo, lo cual ocurrirá cuando no haya más de un batch disponible.

Adicionalmente el operador tendrá la posibilidad de ir hacia las pantallas:

Proceso_batch, Control volumen, Ayuda, Setpoint_volumen_agua,

Principal y Emergencia solo con presionar el respectivo botón que contiene el nombre de la pantalla deseada.

Finalmente al activar el botón **Inicia batch** empieza el proceso siempre y cuando existan las condiciones adecuadas.



Proceso_batch

Ofrece la capacidad de observar los diferentes subprocesos que se ejecutan a lo largo de todo el proceso a través de los siguientes indicadores:

Batch en proceso o vacío. Hace referencia al subproceso del paso del agua desde los tanques 2-3 al tanque reactor. Cuando está pasando agua este indicador cambia de color y muestra el mensaje Llenando batch. Mientras no exista circulación de agua va a continuar en su estado normal.

Llenando tanque o vacío. Al igual que el indicador anterior, hace referencia al subproceso del paso del agua desde los tanques 2-3 al tanque reactor o al vaciado del agua ya tratada. Solamente cuando esté circulando agua hacia el tanque reactor y alcance su límite de llenado, el indicador cambia de color y muestra el mensaje **Tanque se llenó**. Cabe indicar que el límite de llenado del tanque reactor está definido por uno de los sensores ultrasónicos colocados encima de este tanque.

Bomba coagulante OFF. Hace referencia al subproceso de agregar coagulante mediante el encendido de la bomba que procederá a inyectar el coagulante en el tanque reactor. Solamente cuando la bomba está encendida este indicador cambia de color y muestra el mensaje Agregando coagulante.

Agitador tanque OFF. Hace referencia al funcionamiento del agitador ubicado en el tanque reactor. Solamente cuando el agitador está encendido el indicador cambia de color y muestra el mensaje Agitador tanque ON.

Bomba floculante OFF. Hace referencia al subproceso de agregar floculante mediante el encendido de la bomba que procederá a inyectar el floculante en el tanque reactor. Solamente cuando la bomba está encendida este indicador cambia de color y muestra el mensaje Agregando floculante.


Agitador floculante OFF. Hace referencia al funcionamiento del agitador ubicado en el tanque plástico donde se produce la preparación del floculante.

Solamente cuando el agitador está encendido el indicador cambia de color y muestra el mensaje **Agitador floculante ON**.

Bomba agua tratada OFF. Hace referencia al subproceso de circulación de agua una vez que ha sido tratada desde el tanque reactor hacia el tanque 4. Solamente cuando la bomba está encendida este indicador cambia de color y muestra el mensaje Bomba agua tratada ON.

<u>Bomba Iodo OFF.</u> Hace referencia al subproceso de extraer el lodo acumulado en el tanque reactor. Solamente cuando la bomba está encendida este indicador cambia de color y muestra el mensaje **Bomba Iodo ON.**

Adicionalmente el operador tendrá la posibilidad de ir hacia las pantallas: Principal, Almac. agua residual, Emergencia, Ayuda, Control volumen.




Historial

Muestra el valor a lo largo del tiempo de ciertas variables de los diferentes subprocesos. Las variables a mostrar son: Volumen_bomba_1, Volumen_bomba_2, Volumen_total_batch, Cantidad_batch, Horas_proceso_batch.


Se puede observar un indicador <u>Sin almacenar datos</u> el cual hace referencia al proceso de ir almacenando el histórico o historial de las variables mencionadas anteriormente en la memoria de la pantalla HMI. En todo momento se va a estar almacenando la información por lo que generalmente el indicador va estar de otro color y mostrando <u>Almacenando datos</u>. Si se quisiera dejar de almacenar los datos por un momento dado, el operador tendrá la posibilidad de detener el proceso de grabación activando del botón <u>Detener grabación Historial</u>. En este momento el indicador regresa a su valor y color original mostrando <u>Sin almacenar datos</u>. Luego cuando ya se desee volver a almacenar información simplemente el operador deberá activar el botón <u>Almacenar Historial</u>.

Adicionalmente el operador tendrá la posibilidad de ir hacia las pantallas: Principal, Almac. agua residual, Proceso_batch, Historial, Emergencia.



Emergencia

Esta pantalla ofrece la posibilidad de realizar acciones emergentes debido a ciertos inconvenientes que pudiesen presentarse, siendo el mayor inconveniente la falta de energía eléctrica por un momento dado y después de realizar un determinado subproceso.



APÉNDICE D

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA - TULSMA (2)

TABLA 12. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce

Parámetros	Expresado como	Unidad	Límite máximo permisible				
Aceites y Grasas.	Sustancias	mg/l	0,3				
	solubles en						
	hexano						
Aluminio	Al	mg/l	5,0				
Arsénico total	As	mg/l	0,1				
Bario	Ва	mg/l	2,0				
Boro total	В	mg/l	2,0				
Cadmio	Cd	mg/l	0,02				
Cianuro total	CN-	mg/l	0,1				
Cloro Activo	CI	mg/l	0,5				
Cloruros	Cl-	mg/l	1 000				
Cobre	Cu	mg/l	1,0				
Cobalto	Co	mg/l	0,5				
Demanda	D.B.O ₅ .	mg/l	100				
Bioquímica de							
Oxígeno (5 días)							
Demanda	D.Q.O.	mg/l	250				
Química de							
Oxígeno							
Estaño	Sn	mg/l	5,0				
Fluoruros	F	mg/l	5,0				
Plata	Ag	mg/l	0,1				
Plomo	Pb	mg/l	0,2				
Potencial de	рН		5-9				
hidrógeno							
Selenio	Se	mg/l	0,1				
Sólidos		ml/l	1,0				
Sedimentables							
Sólidos		mg/l	100				
Suspendidos							
Totales							
Sólidos totales		mg/l	1 600				

BIBLIOGRAFÍA

- 1. HOWE KERRY J., Ph.D., Principles of water treatment, John Wiley & Sons, Inc.
- TULSMA, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes, Anexo 1, Libro VI
- 3. URL, http://www.modbus.org
- 4. URL,http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_manu/coupler_controller/m07500852_00000000_0en.pdf
- 5. URL,http://www.brainchild.com.tw/en/2-1752-41545/product/Human-Machine-Interface-HMI-HMI-450-id143452.html

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Boot Project

Build-own-operate- transfer Project ó Proyecto de Arranque: una vez que todo PLC carga lo primero que busca es el proyecto de arranque para cargarlo luego a la memoria para la ejecución del mismo.

Coagulación

Es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición de un reactivo químico llamado coagulante el cual, neutralizando sus cargas electrostáticas, hace que las partículas tiendan a unirse entre sí.

DIP

Dual In-line Package: conjunto de interruptores eléctricos que se presentan en formato encapsulado.

Ethernet

También conocido como estándar IEEE 802.3. Es un estándar de transmisión de datos para redes de área local.

Floculación

Es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y después en los flóculos más grandes que tienden a depositarse en el fondo de los recipientes construidos para este fin, denominados sedimentadores.

Gateway

Puerta de enlace. Es un equipo usado para interconectar redes.

Sosa Caústica

El hidróxido de sodio, que se conoce comúnmente como soda o sosa cáustica, es uno de los elementos constitutivos básicos de la química, y como tal, encuentra una diversidad de usos. Cuando se usa para el control del pH, la neutralización de ácidos residuales y usos similares, compite con otros álcalis, especialmente con el carbonato de sodio (ceniza de sosa). Los factores comunes para seleccionar la soda cáustica son su fuerte alcalinidad y su facilidad de almacenamiento y manejo.